ANTENA PARABÓLICA DIRECCIONAL CON CONECTOR TWISTPORT™

UD-TP-21

UD-TP-24


UD-TP-27



Visión General

	ID Producto	Dimensiones (mm/inch)	Peso (kg/lbs)	Ganancia (dBi)
UltraDish™ TP 5-21	UD-TP-21	467 x 344 x 262 18.3 x 13.5 x 10.3	2.2 4.8	21
UltraDish™ TP 5-24	UD-TP-24	505 x 420 x 262 19.8 x 16.5 x 10.3	2.4 5.2	24
UltraDish™ TP 5-27	UD-TP-27	584 x 584 x 285 22.9 x 22.9 x 11.2	3.5 7.7	27

Contenido del paquete para: Antenas UD-TP-21 y UD-TP-24
Para continuar con la instalación, consulte el Paso 4



Se muestra el modelo UD-TP-24. Los contenidos del paquete son idénticos para UD-TP-21. Las dimensiones de la antena pueden diferir.

Tornillo DIN 912 M6x20mm

Tornillo de Bloqueo 2.9x16mm




2x

1x

7

8


Contenido del paquete para: Antena **UD-TP-27** Para continuar con la instalación, consulte el Paso 1




Número	Descripción	Cantidad
1	UltraDish™ 27	1x
2	Base Bracket UBR	1x
3	Subreflector UltraDish™	1x
4	Bracket Ring UBR	1x
5	Polo de Montaje UBR	1x
6	Tornillo DIN 6921 M8x80mm	2x
7	Tornillo DIN 912 M6x20mm	2x
8	Tornillo de Bloqueo 2.9x16mm	1x
9	Tornillo DIN 7991 M8x14mm	бх
10	Base UltraDish™	1x
11	Manija UltraDish™	1x



Guía de Preinstalación - este paso se aplica solo a la antena **UD-TP-27** Para continuar con la instalación, consulte el Paso 4



Use una llave hexagonal de 5 mm al ensamblar la antena




Se muestra el modelo UD-TP-27.




Guía de Preinstalación - este paso se aplica solo a la antena UD-TP-27

Para continuar con la instalación, consulte el Paso 4



Configuración para montaje en el lado **derecho** del poste




Configuración para el montaje en el lado **izquierdo** del poste


Se muestra el modelo UD-TP-27.



Guía de Preinstalación - este paso se aplica solo a la antena **UD-TP-27** Para continuar con la instalación, consulte el Paso 4



Use una llave hexagonal de 5 mm al ensamblar la antena




Estas instrucciones son válidas cuando se monta la antena en el lado derecho del poste. Se muestra el modelo UD-TP-27.




Guía de instalación

El montaje que se muestra aquí es para la instalación en el lado derecho del poste. Si necesita cambiar para usar el lado izquierdo del poste, vea el paso 12.




Use una llave hexagonal de 5 mm al ensamblar la antena






Guía de instalación




Siga girando el subreflector UltraDish™ en cualquier dirección hasta que se enganche el pestillo de resorte








Guía de instalación




Use una llave de trinquete de 13 mm cuando monte el soporte







Guía de instalación


Instale el soporte de montaje en poste como se muestra para el rango de diámetro de poste de 40 - 57 mm.





Instale el soporte de montaje en poste como se muestra para el rango de diámetro de poste de 58 a 80 mm.






Se muestra el modelo UD-TP-24. Las instrucciones de instalación son idénticas para otros modelos de UltraDish™. Las dimensiones de la antena pueden diferir.




Guía de instalación






Guía de instalación




Use una llave de trinquete de 13 mm cuando apriete los pernos de azimuth






Guía de instalación





Use una llave de trinquete de 13 mm cuando apriete los pernos de elevación






Guía de instalación





Opcional: Instale el tornillo de bloqueo de 2,9 x 16 mm.




Apriete el tornillo de bloqueo para asegurar el mecanismo de bloqueo TwistPort™.


^{**}El adaptador TwistPort™ o la radio SIMPER™ se venden por separado.



Guía de Preinstalación- este paso se aplica solo a las antenas UD-TP-21 y UD-TP-24 Opcional: lado izquierdo del montaje en poste





Utilice una llave hexagonal de 5 mm al desmontar la antena






Guía de Preinstalación- este paso se aplica solo a las antenas UD-TP-21 y UD-TP-24 Opcional: lado izquierdo del montaje en poste








Guía de Preinstalación- este paso se aplica solo a las antenas UD-TP-21 y UD-TP-24 Opcional: lado izquierdo del montaje en poste



Utilice una llave hexagonal de 5 mm al desmontar la antena





Dispositivos Compatibles

RF elements® cualquier adaptador TwistPort™ cualquier radio SIMPER™ con conector TwistPort™

RF elements®, TwistPort™, SIMPER™, y UltraDish™ son marcas registradas de RF elements s.r.o., Eslovaquia. Reservados todos los derechos de los propietarios de las marcas.





RF elements s.r.o.
Phone: +421 2 7333 7733
info@rfelements.com